



Desinfiioiva puhdistusaine

Käyttökohteet Desinfiioivaan puhdistukseen sekä valkaisuun kaikille vettä, emäksiä ja klooriyhdisteitä sietäville pinnoille. Käytetään vilkkaassa käytössä olevissa saniteetti-, pesu- ja saunatiloissa sekä suurkeittiöissä ja elintarviketeollisuudessa. Homeen poistoon esim. puupinnoilta.

Ominaisuudet Puhdistaa ja desinfiioi samanaikaisesti. Tuhoaa bakteereita, sieniä, itiöitä ja viruksia. Valkaisee ja poistaa hajuja.

Sisältää

- < 1 % fosfonaattia
- < 5 % kaliumhydroksidia
- < 5 % natriumsilikaattia
- < 5 % natriumhypokloriittia (aktiivista klooria 4,2 %)

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Ulkonäkö | väritön |
| Tuoksu | hajusteeton (kloorin tuoksu) |
| Ominaispaino | n. 1,05 kg/dm ³ |
| Tiivisteiden pH | 13 |
| Käyttöliuoksen pH | 12 |
| Pakkauuskoot | 1 ltr, 5 ltr, 20 ltr, 200 ltr |



Käyttöohje Annostus per 5 l vettä (alle +30°C):

| | |
|---|-----------------|
| pintojen desinfiioiva puhdistus: | 25 ml (200 ppm) |
| siivousvälineiden puhdistus: | 65 ml (500 ppm) |
| lattiakaivot, wc-altaat, urinaalit yms. | laimentamatta |

Muutaman minuutin vaikutusaika lisää pesutehoa vaikeissa kohteissa. Jälkihuuhtelu viileällä vedellä. **Älä käytä yhdessä happamien aineiden kanssa tai yli +30°C lämpötilassa.** Desinfiointiteho parhaimmillaan alle 6 kk valmistuspäivästä.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Erittäin myrkyllistä vesielioille. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Vältettävä päästämistä ympäristöön.

Biologisesti hajoava. Pienet pitoisuudet voidaan hävittää laimennettuna viemäriin (ei vesistöön tai maaperään). Astiat kierrätettävää PE-HD muovia ja pakkaukset kierrätettävää, valkaisuamatonta aaltopahvia tai muovia.

